

URADI SAM



POTREBAN MATERIJAL



1



2



3

2 U 1: POLICA, ALI I KUĆICA ZA LUTKE

» Svestrana kreativka Mateja Fanuko uživa u uradi sam projektima i pletenju makramea. Sa suprugom je za ovaj broj izradila sjajan komad namještaja za sobu vaše princeze, ali i za primjerice dnevni boravak. Što sve Mateja još radi, pratite na www.fanteadij.com i www.instagram.com/fantea_diy

tekst Iva Novak /// fotografija Neja Markičević/Hanza Media

POTREBAN MATERIJAL:

iverice debljine 1 cm kako slijedi: za police i dno 80 cm (dužina) x 12 cm (dubina) ukupno 5 kom, za krov 90 x (dužina) x 12 cm (širina) ukupno 1 kom, za okomice 26 cm x 12 cm ukupno 2 kom i 22 cm x 12 cm ukupno 1 kom, za vanjske okomice 135 cm (visina) x 12 cm (dubina, toliko će biti duboka vaša kućica polica) ukupno 1 kom i 125 cm x 12 cm ukupno 1 kom; bušilica s borerom za drvo veličine 2 mm, vijci 2 x 30 mm, odvijač, kutnik, metar, olovka, ljepilo za drvo, čekić, libela

1 Prije montiranja složite sve dijelove na pod ili stol i napravite kućicu policu kako biste vidjeli je li sve na broju i odgovaraju li svi dijelovi. Spojite dijelove tako da ih pozicionirate tamo gdje želite da budu i uz pomoć kutnika označite točno mjesto gdje će se dodirivati. To je potrebno kako biste znali gdje točno označiti mjesto za vijke i/ili gdje ćete staviti ljepilo.

2 Na mjestima gdje ste označili pozicije dodirivanja uz pomoć

vijka označite po dva mjesta gdje ćete bušiti i na taj način spojiti iverice vijcima. Okomice, koje su ujedno i pregrade, možete pričvrstiti vijcima samo s donje strane dok ćete gornji dio zalijepiti za policu iznad prilikom sklapanja kućice police.

3 Na mjestima gdje ste označili pozicije za vijke spojite iverice uz pomoć bušilice i vijaka. Prvo spojite okomice za police, a zatim police za vanjske okomice i na kraju krov.